

data creació: gener 2021	pàg. 1/1
darrera revisió: gener 2021	
	INFINITY FIX

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	
DEFINICIÓ	Imprimació d'adherència texturada a base de quars. Gran poder d'ancoratge sobre suports porosos o ceràmics
PROPIETATS	Altíssima capacitat per regular les absorcions del suport
SUPORTS	Absorbents, porosos, ceràmics,
SISTEMA	Aplicar una capa d'INFINITY FIX a palatina En fons absorbents o porosos el podem diluir fins a un 25%

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ	
PREPARACIÓ DEL SUPORT CONDICIONS D'APLICACIÓ APLICACIÓ DILUCIÓ NETEJA CONSUMS	El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols Aplicar a temperatura ambient. Min. 5 C – Màx. 35 C H.R. Màx. 80% Palatina Màx. 25% Aigua 4-6 m2./Kg.
PARTICULARITATS	Cal barrejar mecànicament el material abans de l'aplicació, fins a dispersar tot el quars reposat.

DADES TÈCNIQUES	
ACABAT	Mat
DENSITAT	1,58 Kg./l.
PUNT D'INFLAMACIÓ	No inflamable
TEMPS DE SECAT	6-8 h. per a ser recobert amb INFINITY
CONTINGUT COV	29 gr./l.
EMBALATGE	5 Kg.
EMMAGATZEMATGE	24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.