



fecha creación: julio 2015 última revisión: agosto 2021

pág. 1/2

## HYDROGRAFF HP 2 COMP.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
DEFINICION	HYDROGRAFF HP 2 COMP. es un esmalte de poliuretano al agua de dos componentes para interior y exterior. Especialmente desarrollado como capa de acabado final para conseguir una protección extra. Apto como antigrafiti y como sellado de pavimentos industriales. Apto per a la industria alimentaria (RE 10/2011) Migración máx. Final: >6,6 mg./dm2 (EN1186)
PROPIEDADES	Buena resistencia química, altísima dureza i excelente comportamiento a la abrasión y a los disolventes.
SOPORTE	Excelente adherencia sobre cualquier suporte.
SISTEMA	Aplicar una o dos capas de HYDROGRAFF HP 2 COMP.  Mezclar el comp. A y si lo consideramos oportuno, añadir agua (max. 10%). Después añadir lentamente el comp. B, al mismo tiempo que lo continuamos mezclando, hasta que quede todo homogéneo. Después de mezclar 3 minutos es necesario dejar reposar el producto 5 minutos para evitar la formación de burbujas.  No añadiremos agua después de mezclar los dos componentes.



fecha creación: julio 2015 Ultima revisión: agosto 2021 pág. 2/2

## HYDROGRAFF HP 2 COMP.

**INSTRUCCIONES DE APLICACION CONDICIONES DE APLICACION** Soporte seco, desengrasado y libre de polvo. Aplicar a temperatura ambiente. Min. 10 C - Máx. 30 C H.R. Máx. 80% Aplicar con brocha, rodillo de pelo corto o airless **DILUCION** Agua (máx. 10%) LIMPIEZA Agua CONSUMOS 8 m2/l. por capa **PARTICULARIDADES** Relación en volumen: 3,5 A: 1 B (785 gr. A: 215 gr. B) **POT LIFE** 4 h.

## **DATOS TECNICOS**

ACABADO
COLORES
Blanco
1,25 Kg./l.
CONTENIDO EN SOLIDOS

Satinado
Blanco
1,25 Kg./l.
58% en peso

50% en volumen

VISCOSIDAD 15-25 P

PUNTO DE INFLAMACION No inflamable

TIEMPO DE SECADO 24 h

Repintar entre 10 h.(a 20 C) o 24 h.(a 10 C)y un máx. de 72 h.

CONTENIDO COV 18 gr./l. EMBALAJE 2,5 l.

**ALMACENAJE** 24 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica ha estado confeccionada según nuestra experiencia y es solo una guía de utilización, que en ningún caso puede ser utilizado como garantía.