

data creació: juliol 2015
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 1/1

INFINITY FIX

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

DEFINICIÓ	Imprimació d'adherència texturada a base de quars. Gran poder d'ancoratge sobre suports porosos o ceràmics
PROPIETATS	Altíssima capacitat per regular les absorcions del suport
SUPORTS	Absorbents, porosos, ceràmics, ...
SISTEMA	Aplicar una capa d'INFINITY FIX a palatina En fons absorbents o porosos el podem diluir fins a un 30%

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

PREPARACIÓ DEL SUPORT CONDICIONS D'APLICACIÓ	El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols Aplicar a temperatura ambient. Min. 5 C – Màx. 35 C H.R. Màx. 80%
APLICACIÓ	Palatina
DILUCIÓ	Màx. 30%
NETEJA	Aigua
CONSUMS	5 m2./Kg.
PARTICULARITATS	Cal barrejar mecànicament el material abans de l'aplicació, fins a dispersar tot el quars reposat.

DADES TÈCNIQUES

ACABAT	Mat
CONTINGUT EN SOLIDS	70% en pes
DENSITAT	1,47 Kg./l.
PUNT D'INFLAMACIÓ	No inflamable
TEMPS DE SECAT	6 h. per a ser recobert amb INFINITY
CONTINGUT COV	Lliure de COV
EMBALATGE	5 Kg.
EMMAGATZEMATGE	12 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.